ORG18005XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Overview 01**
		Drawing:	**Trampolin 6 rev 0**
Page nr.:	1/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

ORG18005XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Overview 02**
		Darwing:	**Trampolin 6 rev 0**
Page nr.:	2/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

ORG18005XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Overview 03**
		Darwing:	**Trampolin 6 rev 0**
Page nr.:	3/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

ORG18005XX

Date:	02-05-2022	Subject:	**Plan View**
		Drawing:	**Trampolin 6 rev 0**
Page nr.:	4/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting


Copyright Elverdal A/S


Elverdal

PRODUCT LIST


1. Module 90
2. Module 60
3. Module 90
4. Module 60
5. Module 60














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18005XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Placement of the foundation**
		Drawing:	**Trampolin 6 rev 0**
Page nr.:	5/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**

Mounting


Copyright Elverdal A/S


Elverdal











EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

ORG18005XX

Date: 02-05-2022 | Subject: **Dimensions of the foundation types**

Drawing: **Trampolin 6 rev 0**


Page nr.: 6/10 | Scale: Ingen

Paper: A4 | **Drawing by:** **lena@elverdal.dk**

Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal



EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18005XX

Date:	02-05-2022	Subject:	**Safety Zone Measurements**
		Drawing:	**Trampolin 6 rev 0**
Page nr.:	7/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**

Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal



900mm FH

6

24,29M²
Periferi

Tot. m³

Kema
MG-270

EN 1176

INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal


Betegnelse:	Antal:	Artikelnummer
Trampolines		
Module 90 - Trampoline Mat Sand beige (), Trampoline Rim Black ()	2	7232001
Module 60 - Trampoline Mat Sand beige (), Trampoline Rim Black ()	2	7231001
Module 60 - Trampoline Mat Persidion black (), Trampoline Rim Black ()	1	7231001
Parts		
Concrete (m3)	0	
Rubber TD (m3)	0,68	
Rubber EPDM (m3)	0,27	











EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong